

## ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME Funk-HSE - Handansteuereinrichtung (Kunststoff)

### Funk-HSE - Handansteuereinrichtung Hauptbedienstelle (Kunststoff)



**Anwendung:** Handmelder mit Anzeigen zur manuellen Ansteuerung der NOT-AUF- und ZU-Funktionen einer RWA-Gruppe über Funk einer RWA-Zentrale **EMB 7300**.

Betriebsspannung:	3,6 V DC
Umgebungstemperatur:	-5°C ... + 40°C
Gehäuse:	aP, Kunststoff (ABS)
Abmessungen (BxHxT):	130 x 130 x 32 mm
Schutzart:	IP30
Anzeigen:	NOT-AUF, Betrieb, Störung
Bedienelemente:	Taste NOT-AUF, Taste ZU

#### Merkmal / Ausstattung:

- Verschiebbare, verglaste Tür (inkl. Schlüssel)
- Funk-Taster
- 3,6 V Lithium Batterie

#### VARIANTEN

<b>Funk-HSE</b>	Kunststoff rot	(ähnlich RAL 3000)	<b>528731</b>
<b>Funk-HSE</b>	Kunststoff gelb	(ähnlich RAL 1018)	<b>528732</b>
<b>Funk-HSE</b>	Kunststoff grau	(ähnlich RAL 7035)	<b>528733</b>
<b>Funk-HSE</b>	Kunststoff blau	(ähnlich RAL 5015)	<b>528734</b>
<b>Funk-HSE</b>	Kunststoff orange	(ähnlich RAL 2011)	<b>528735</b>



Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.



Beim Einbau der **Funk-HSE** (Handsteuereinrichtung) unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanweisung der RWA-Zentrale beachten.

Diese finden Sie auch auf unserer Homepage [www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.

[www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

AUMÜLLER AUMATIC GMBH  
Gemeindewald 11  
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0  
Fax +49 8271 8185-250  
info@aumuellergmbh.de